

LTLACORN

Mode d'emploi pour Ltl-5210 (5MP) & Ltl-5210A (12 MP)

1)Alimentation et Mémoire

- Ouvrir le clapet sous la caméra (!!! A manipuler délicatement car la charnière en plastique est fragile!!!).
 - Ouvrir le compartiment à piles par une pression sur le clapet.
 - Introduire 4 piles AA en respectant la polarité indiquée sur le clapet (signe + et -)
 - refermer le clapet du compartiment à piles par une pression.
- Introduire une carte mémoire de type SD (Secure Digital). La caméra n'ayant pas de mémoire interne, elle ne fonctionnera pas sans carte! Cette caméra accepte des cartes SD de capacité allant jusqu'à 16GB.

ATTENTION : Toujours mettre la caméra en mode OFF avant de retirer les piles ou la carte SD!

2)Paramétrage

- Mettre l'interrupteur sur la position TEST

!!! En mode TEST, l'écran s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inactivité (pas de pression sur les touches) pour économiser les piles!!!

L'écran s'allume et l'image « vue » par la caméra apparaît. Quelques pictogrammes vous indiquent aussi l'état des fonctions de la caméra selon les réglages.

Dans le coin supérieur gauche, un appareil photo vous rappelle que le réglage est mis en mode PHOTO, une caméra signifie que le mode choisi est VIDEO. Pour la Ltl-5210A, un petit signe « + » rouge indique le mode combiné PHOTO + VIDEO.

A côté, 3M ou 5M pour la Ltl-5210, 5M ou 12M pour la Ltl-5210A vous indique la résolution choisie pour les photos en méga pixels.

Dans le coin inférieur gauche, vous avez un indicateur de l'état de charge des piles.

A côté, un pictogramme vous indique qu'une carte SD est présente dans l'appareil, le nombre de photos prises et la capacité de la carte SD en nombre de photos en fonction de la résolution choisie: par exemple [00000/03773] pour une résolution en 12M.

- Presser la touche « MENU » : l'écran bleu du menu apparaît.
 Pour naviguer dans le menu: flèches HAUT et BAS pour passer d'un réglage à un autre; flèches GAUCHE et DROITE pour modifier le paramètre.
 !!!ATTENTION : toujours confirmer un changement de paramètre par la touche « OK » !!!

Réglage	Paramètre	Description
Mode	Camera (photo), Video, Camera+Video (Ltl5210A seulement)	Choisir le mode photo ou vidéo. Camera+Video pour la Ltl-5210A permet de prendre des photos, suivies d'une vidéo.
Format	Enter	Permet de formater la carte SD. Fortement conseillé si la carte SD a déjà été utilisée dans un autre appareil!
Photo Size	3MP, 5MP pour Ltl-5210 5MP, 12MP pour Ltl-5210A	Permet de choisir la résolution des photos. 5MP est un bon compromis.
Video Size	320 X 240 640 X 480	Permet de choisir la résolution de la vidéo.
Set Clock	Enter	Permet de régler la date et l'heure de la caméra. !!!Attention, format de date américain : Mois/Jour/Année !!!
Picture N°	01, 02 ou 03 Photos	Sélectionne le nombre de photos qui seront prises (en rafales) à chaque détection de mouvement
Video Length	1 sec à 60 sec	Sélectionne la durée en secondes des vidéos qui seront prises.
Interval	1sec à 60 min	Sélectionne la durée d'« attente » entre deux détections de mouvement (pour les soignages par ex.).

Sense Level	Low, Normal, High	Sélectionne la sensibilité du détecteur en fonction de la température ambiante : Low quand il fait froid, High quand il fait chaud. Normal convient en général dans tous les cas dans nos pays Européens.
Time Stamp	On, Off	Permet d'avoir l'heure et la date sur chaque photo.
Timer Switch	On, Off	Permet de faire fonctionner la caméra dans une période déterminée de la journée. Par exemple, de 18h30 à 8h30 le lendemain. En dehors de cette période, la caméra ne prendra aucune photo.
Password Set	On, Off	Permet de protéger l'utilisation de la caméra par un mot de passe.
Serial N°	On, Off	Permet d'assigner un numéro ou un nom de 4 caractères à la caméra. Utile si on possède plusieurs appareils.
Time Lapse	On, Off	Permet de forcer le déclenchement de l'appareil à intervalles réguliers même sans détection de mouvement. Utile pour observer des animaux à sang froid comme les serpents ou pour des processus lents comme la floraison par exemple.

Side Pir	On, Off	Permet d'activer les pré-détecteurs de mouvement latéraux. Quand ils sont activés (par défaut), les détecteurs latéraux permettent de sortir la caméra de son mode « veille » avant l'entrée d'un sujet dans la zone de prise de vue. Cela permet une prise de photo beaucoup plus réactive et donc de ne rater quasi aucun gibier.
Default Set	Enter	Permet d'effacer tous les réglages et de les remettre à leur valeur d'origine à la sortie de l'usine.

Presser la touche « MENU » quand tous les réglages sont terminés.

3) Visionnage

Le mode TEST permet également de visionner les photos et vidéos prises directement sur l'écran couleur intégré. Pour ce faire, pressez la touche « OK/Replay ».

Utilisez les touches HAUT et BAS pour passer d'une photo/vidéo à une autre, la touche DROITE pour lire une vidéo et la touche GAUCHE pour zoomer dans une photo (Ltl-5210A uniquement). En mode ZOOM, les touches HAUT et BAS permettent de « naviguer » de gauche à droite dans la photo. La touche DROITE permet de revenir à la photo d'origine.

En mode de « VISIONNAGE », la touche « MENU » permet d'effacer les photos/vidéos de la carte SD. Une ou toutes à la fois.

Pressez la touche « OK/Replay » pour revenir en mode TEST.

4) Placement de la caméra sur le terrain...

Vos réglages terminés, placez 4 piles AA dans le capot extension de piles amovible et fixez ce dernier à la caméra sans oublier de serrer la vis d'étanchéité dans le bas du capot.

Fixez la caméra à un arbre ou autre support à l'aide de la sangle de fixation fournie. Une hauteur de 50cm à 2m est généralement conseillée. Orientez la caméra en direction de la zone que vous souhaitez surveiller.

Ouvrez le clapet sous la caméra et mettez l'interrupteur sur la position TEST. Une lumière ROUGE s'allume sur la face de la caméra lorsque vous êtes détecté par le détecteur central qui commande le déclenchement; une lumière BLEUE s'allume lorsque vous êtes détecté par les pré-détecteurs latéraux. Ceci vous permet de vérifier le bon positionnement de votre caméra par rapport à la zone à surveiller.

Si nécessaire, vous pouvez compenser l'orientation haut/bas de la caméra en mettant une petite cale entre la caméra et son support.

Le positionnement de votre caméra terminé, mettez l'interrupteur sur la position ON et refermez le clapet sous la caméra. Une lumière ROUGE clignote pendant 10 secondes, après quoi votre caméra est « armée » et prendra en photo tout sujet se présentant devant elle.

Lorsque vous reviendrez chercher les photos après quelques jours, nous vous conseillons de vous munir d'une seconde carte SD afin de pouvoir permuter les cartes sans dérégler le positionnement de votre caméra. N'oubliez pas de mettre l'interrupteur sur OFF AVANT de retirer la carte SD.

Nous vous remercions pour votre choix et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre caméra Ltl-5210/Ltl-5210A.

WWW.THE-HUNTING-SHOP.COM